

コントロール BOX FCBX-01A

※最大負荷電流、起動電流の合計が接続可能な負荷容量の定格電流、起動電流を超えないように選定してください。最大許容電流を超える場合は、電磁接触器を使用してください。電磁接触器の容量は、個々の送風機の起動電流以下で選定してください。

