

# 金属幕板取付説明書

(金属幕板対応用レンジフード)

この取付説明書は、金属幕板対応用レンジフードと組み合わせて、取り付けられる金属幕板の説明書です。

レンジフードの取付説明書および吊り戸棚施工説明書とあわせてお読みください。

## ■作業の流れ

レンジフード(本体)の取り付け

※レンジフード取付説明書参照

キッチン(吊り戸棚)の取り付け

※吊り戸棚施工説明書参照

## 金属幕板の取り付け

### 1. 取付ベースの取り付け。

金属幕板に同梱されている取付ベース(2本)を、吊り戸棚の側板の上面および前面に合わせて付属の木ねじ(計4本:  $\phi 4.1 \times 16$ )で上下2ヶ所を固定します。(図1参照)

片側が壁面になる場合は、向かい側の吊り戸棚側板の上面および前面位置に合わせて事前に墨出しを行ってから取り付けてください。

※片側がコンクリート壁の場合は、付属のコンクリート用ねじ(計2本:  $\phi 4 \times 25$ )で取付ベースを取り付けてください。下穴径は $\phi 3.4 \sim \phi 3.5$ mmです。

### 2. 金属幕板の取り付け。

取付ベース上部の長穴に金属幕板裏上部にある金具のツメを差し込み、金属幕板下部左右2ヶ所を付属の取付ねじで固定します。(図2参照)

