

## CLSシリーズ 風量おまかせ運転（風量自動切替）動作不良対象機種

LIXIL様キッチン用

後壁面取付タイプ	横壁面取付タイプ (サイドフード)	
CLS-742SIL	SMCLS-942WR	DNSMCLS-942TBKR
CLS-742SIR	SMCLS-942WL	DNSMCLS-942TBKL
CLS-742TBKL	SMCLS-942SIR	SMCLSW-942WR
CLS-742TBKR	SMCLS-942SIL	SMCLSW-942WL
CLS-942SIL	SMCLS-942TBKR	SMCLSW-942TBKR
CLS-942SIR	SMCLS-942TBKL	SMCLSW-942TBKL
CLS-942TBKL	SMCLS942TBKRDB2	SMCLSW-942SIR
CLS-942TBKR	SMCLS942TBKLDB2	SMCLSW-942SIL
CLS-742WL	SMCLS942SIRDB2	SLDSMCLSW-942WR
CLS-742WR	SMCLS942SILDB2	SLDSMCLSW-942SIR
CLS-942WL	SMCLS-942AWR	SLDSMCLSW-942SIL
CLS-942WR	SMCLS-942AWL	SLDSMCLSW-942TBKL
	SMCLS-942ATBKR	DNSMCLSW-942TBKR
	SMCLS-942ATBKL	DNSMCLSW-942SIL
	SMCLS-942ASIR	
	SMCLS-942ASIL	

天井取付タイプ (センターフード)
MCCLS-942SI
MCCLS-942TBK
MCCLS-942W
MCCLSW-942SI
MCCLSW-942TBK
MCCLSW-942W

### 【お問い合わせ窓口】

電話番号(通話料無料) 0120-785-973 (携帯電話からもご利用いただけます)

受付時間 平日午前9時～午後5時（土、日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

※WEBでの受け付けは24時間実施しています。

こちらよりお申込みください。